


## Moteur cata diesel 1,9 l/50 kW, lettres-repères ABL, à partir de février 1994

### Emplacements des relais

Emplacements des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».



12 – Relais de bougies de préchauffage (104)


### Nota:

Les chiffres entre parenthèses derrière la désignation de pièce se réfèrent au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

### Couleurs des fusibles


- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

## Alternateur, démarreur



- A - Batterie
- B - Démarreur
- C - Alternateur
- C 1 - Régulateur de tension
- D - Contact-démarreur
- T 2b - Connexion à fiche, 2 raccords
- T 2e - Connexion à fiche, 2 raccords, près du démarreur
- TV 15 - Connecteur, derrière la plaque porte-relais

## Appareil de commande pour automatisme de temps de préchauffage et recyclage des gaz



- F 2 - Contacteur de porte AV G  
F 166 - Contacteur de charge partielle pour recyclage des gaz\*  
F 188 - Contacteur de câble d'accélérateur pour recyclage des gaz\*  
G 27 - Transmetteur de température moteur  
J 52 - Relais de bougies de préchauffage  
J 315 - Appareil de commande pour automatisme de temps de préchauffage et recyclage des gaz, au milieu derrière le tableau de bord  
N 109 - Clapet de coupure de carburant  
N 161 - Clapet 2 voies pour recyclage des gaz  
N 165 - Élément de réglage pour début du débit  
T 1d - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais  
T 1e - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais  
T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais


- T 2a - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais  
T 18 - Connexion à fiche, 18 raccords  
TV 2 - Connexion de dérivation pour borne 30  
W 15 - Plafonnier avec retardateur

(16) - Point de masse - 1 -, sur le couvre-culasse


(85) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du compartiment-moteur

\* - Valeur de commutation, voir Manuel de Réparation Moteur

Bougies de préchauffage, circulation de liquide de refroidissement en marche à vide, transmetteur d'indicateur de manque de liquide de refroidissement, contacteur de pression d'huile



Porte-instruments, témoin de pression d'huile et de liquide de refroidissement, indicateur de niveau de carburant, témoin de temps de préchauffage



ws = blanc  
 sw = noir  
 ro = rouge  
 br = brun  
 gn = vert  
 bl = bleu  
 gr = gris  
 li = lilas  
 ge = jaune

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

97-11780

- G 1 - Indicateur de niveau de carburant
- G 3 - Indicateur de température du liquide de refroidissement
- H 3 - Vibreur
- J 285 - Appareil de commande avec unité d'affichage
- K 3 - Témoin de pression d'huile
- K 28 - Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement
- K 29 - Témoin de temps de préchauffage
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
- W 6 - Eclairage de boîte à gants

